



IHI-SULLAIR

COMPRESSION TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.LTD

# 添加润滑油

After-Market Depart.

## 22. 添加润滑油

- 调试前请按照说明书要求添加润滑油。
- **请使用IHI寿力专用润滑油。**
- 各机型润滑油添加说明如下：

机型	TX-Z	TX-A	TRA	TRE	TRX	F系列
初次润滑油 添加量 L	120	200	200	400	500	参考 说明书
润滑油添加 量 L	100	180	180	340	450	
启动允许温 度 °C	5	5	5	20	20	